

KARO-10
KARO-12
KARO-40, -41

Bedienungsanleitung

Funktion	Einstellung	+ Taste	- Taste	Feedback	
On/Off	ein	antippen			
	aus		antippen		
Dimmen	hoch	halten			
	runter		halten		
Lichtsensor	deaktivieren	halten*	4x antippen	aus	
	aktivieren		4x antippen	ein	
Bewegungssensor	deaktivieren		5x antippen	Leuchte blinkt 2x und schaltet...	aus
	aktivieren		5x antippen		ein
Werks-Reset			7x antippen	ein	

* Nur Multisens Version. Die Leuchte muss **eingeschaltet** sein für diese Einstellungsänderungen.