

KARO-30 Multisens

Bedienungsanleitung

Funktion	Einstellung	Integrierter Schalter	Feedback
On/Off	ein	Kurzdruck	
	aus	Kurzdruck	
Dimmen	hoch	Langdruck	
	runter	Langdruck	
Programmiermodus		Langdruck > 7 sec.	Leuchte dimmt runter
Lichtsensoren	deaktivieren	4x Kurzdruck	aus
	aktivieren	4x Kurzdruck	ein
Bewegungssensoren	deaktivieren	5x Kurzdruck	Leuchte blinkt 2x und schaltet... aus
	aktivieren	5x Kurzdruck	ein
Werks-Reset		7x Kurzdruck	ein